ВНИМАНИЕ!

Бизидом/бизикуб из проката "Лунатека" необходимо использовать только под присмотром взрослых. Никогда не оставляйте ребенка одного.

При использовании бизидома/бизикуба, запрещается:

— стучать по нему посторонними предметами
— рисовать и закрашивать элементы дома
— есть какую либо еду и пить напитки

Спасибо за понимание.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Откройте верхние 2 дверцы, повернув щеколды. Внутри находится батарейный отсек. Чтобы открыть его, используйте крестообразную отвертку, открутив один винтик. Снимите крышку отсека движением влево. Замените батарейки (2xAA), закройте крышку отсека и закрутите винт.